

# ACIONADOR DE FECHADURAS ELÉTRICAS 12V

## MODELO: AF12V

**IMPORTANTE:** Leia atentamente este manual de instruções, antes de iniciar a instalação.

**1. DESLIGUE A REDE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.**

**2.** O Acionador tem entrada de alimentação **AC Bivolt automática**. Ligue esta entrada na Rede Elétrica do local da instalação.

**3.** Possui saída de **12 VDC**, permite configuração como **PULSANTE (P)** ou **ÚNICO PULSO (C)**, através do JUMPER **J1**.

**3.** Utilize fio duplo respeitando a distância entre o **Acionador** e a **Fechadura Elétrica 12V**.

Distância até 10 m = fio elétrico de 1 mm.

Distância de 10 m até 20 m = fio elétrico de 1,5 mm.

### DESENHO DE INSTALAÇÃO

