

**1. Apresentação**

O **Pináculo MP-2T** utiliza a rede celular para fazer a comunicação entre a entrada do condomínio e os apartamentos/casas, dispensando cabeamento. Funciona tanto em 2G quanto em 3G. Utiliza módulo Quadriband GSM/ GPRS, EDGE e cinco bandas UMTS/HSPA+(800/850, AWS, 1900, 2100MHz).

Possui 2 entradas FXS, que podem ser conectadas em um telefone convencional (telefone da portaria) e a outra a um painel externo (DTMF), respectivamente. Mas também é possível conectar dois painéis externos caso não use um telefone, ou ainda dois telefones, se não utilizar painel.

Quando for discado o número do apartamento no painel, o **MP-2T** realizará a ligação para até quatro números de telefone cadastrados para o mesmo, onde caso o primeiro esteja ocupado, desligado ou a chamada não seja atendida, irá chamar no próximo número.


**2. Instalação**

**2.1 - Fixação:** parafuse a base de fixação na parede e encaixe o gabinete (posteriormente, o gabinete pode ser removido com o auxílio de uma chave de fenda).

**2.2 - Chip Celular (SIM Card):** insira o "chip" de celular no conector SIM Card 1. Sobre utilização de dois SIM Cards veja o item 18.


**2.3 - Instalação da antena:** conecte-a mantendo uma distância mínima de 50 cm do aparelho telefônico. Evite posicioná-la nas proximidades de equipamentos elétricos, motores ou qualquer outra fonte geradora de interferência eletromagnética. O cabo não deve estar, de nenhuma forma, enrolado. Também pode-se utilizar uma antena externa.

**2.4 - Ligando o MP-2T:** conecte o telefone da portaria e o painel externo, conforme abaixo:



Obs.: Utilize sempre os pinos centrais do conector.

Em seguida, ligue a fonte que acompanha o equipamento. Neste momento, o LED 7 começa a piscar indicando a inicialização.



**3. Inicialização**

A inicialização do sistema leva em média 20s. Enquanto isso, o equipamento emite bipes no telefone. Após a inicialização, o nível de sinal de antena será mostrado desde o LED 1 até o 6, o led 7 fica piscando rápido, e o 8 pisca eventualmente.

Posicione a antena de modo que permaneça ligado o maior número de LED's que for possível. Caso haja alguma divergência na instalação, o **Pináculo MP-2T** informa os erros mais comuns através dos próprios LED's. Veja na tabela a seguir como identificá-los corretamente:

LED	ESTADO	DESCRIÇÃO
Led1	Piscando rápido	Ausência do SIM Card
Led2	Piscando	Falha no dispositivo
Led3	Piscando	Fora da rede de cobertura
Led4	Piscando	Falha no dispositivo
Led5	Piscando	Pedindo PIN
	Aceso (1,2,3,4 e 6 apagados)	Pedindo PUK
Led6	Piscando	Falha no dispositivo
Led7	Piscando lento	Inicializando sistema
	Piscando rápido	Sistema rodando
	Aceso	Em ligação
Led8	Aceso	Em ligação
	Piscando	Livre

**4. Agenda de Apartamentos**

O **Pináculo MP-2T** possui uma agenda com capacidade para até 5000 números de apartamentos, com a possibilidade de até quatro números por apartamento.

Ao discar o número do apartamento, o equipamento consultará, na memória interna, o número de telefone correspondente e então executa a ligação. Caso o morador não atenda, ou esteja fora de área, a chamada transborda para o próximo número

Todos os números da agenda de apartamentos vão fazer *callback*, desde que seja configurado (item 5).

Para adicionar um número, digite: \*123 42 APTO # XXXXXXXXX # - onde APTO é o número do apartamento com até oito dígitos; XXXXXXXXX é o número do telefone à ser ligado. Para adicionar os próximos números basta repetir o comando. Caso seja informado o DDD, não utilizar o código da operadora.

Para deletar um apartamento cadastrado digite: \*123 43 APTO # ;

Para apagar todos os números da agenda de apartamentos, digite: \* 123 99 #####.

Dica: Você pode utilizar o MC-Soft para configurar o equipamento. Com ele, é possível importar um arquivo com toda a agenda. No manual do MC-Soft você vai encontrar, também, o tipo de formatação para esse arquivo. Consulte o Item 11.

**5. Callback**

*Callback* é o retorno da chamada. O usuário liga para o **MP-2T**, a chamada então é cancelada, e o **MP-2T** gera uma nova chamada para o usuário.

Ao receber a ligação, o usuário atende, e então o **MP-2T** vai gerar um tom de linha para escolher seu destino (Ver Item 17).

O equipamento vai realizar *callback* para todos os números que já estão cadastrados na agenda de apartamentos (Item 4), assim como, para a agenda auxiliar (que permite até 1000 números).

**IMPORTANTE:** O equipamento sai de fábrica com a função *Callback* desativada. Para usar, você precisará ativar e colocar o número na agenda auxiliar. Além disso, todos os números cadastrados na agenda de apartamentos estão automaticamente na *agenda auxiliar*.

Para adicionar um número na *agenda auxiliar*, digite: \*123 02 XXXXXXXXX # - onde XXXXXXXXX é o número do telefone.

Para deletar um número na *agenda auxiliar*, digite: \*123 03 XXXXXXXXX # - onde XXXXXXXXX é o número do telefone.

Para apagar todos os números de TODAS as agendas: \* 123 04 #####.

Para habilitar ou desabilitar a função *callback*, digite: \* 123 05 1 # (habilitado) ou \* 123 05 0 # (desabilitado — padrão de fábrica).

O *callback* funciona também com telefones de DDD diferentes. O **Pináculo MP-2T** identifica a área de onde está sendo originada a chamada e, então, verifica se o número está cadastrado na agenda. A seguir, ele ligará de volta, utilizando o código de área recobido na chamada. Se o **Pináculo MP-2T** não receber o código de área, ele retornará a chamada sem ele.

Para que o *callback* funcione corretamente, é necessário configurar a operadora a ser utilizada (veja o item 7).

**IMPORTANTE:** para o correto funcionamento do *callback* é necessário desabilitar, no SIM Card, o serviço de secretária eletrônica e atendimento simultâneo. Os números cadastrados na *agenda auxiliar* não devem estar com o ID bloqueado (item 6). Caso contrário, o **Pináculo MP-2T** não identificará o número que originou a chamada.

**6. Bloqueio de ID**

Todas as chamadas efetuadas podem ser realizadas com o ID bloqueado.

- \* 123 10 1 # - Habilita o bloqueio;
- \* 123 10 0 # - Desabilita o bloqueio (padrão de fábrica).

Os números cadastrados na agenda não terão o ID bloqueado. Antes de habilitar este recurso, certifique-se de que o seu plano de telefonia móvel disponibiliza este serviço.

**7. Fidelização de operadora**

O **Pináculo MP-2T** pode fidelizar as chamadas DDD para telefones fixos ou móveis com uma única operadora.

- \* 123 06 1 XX # - Programa a operadora utilizada no chip 1. Onde XX é o código da operadora com dois dígitos.
- \* 123 06 2 XX # - Programa a operadora utilizada no chip 2. Onde XX é o código da operadora com dois dígitos.
- \* 123 07 1 # - Habilita a fidelização;
- \* 123 07 0 # - Desabilita a fidelização (padrão de fábrica).

O **Pináculo MP-2T** aceita qualquer número entre 00 e 99 como sendo código de operadora.

**8. Restrição de chamadas**

**8.1 - Bloqueio de chamadas entrantes:** para configurar, digite:

- \* 123 18 0 # - Desabilita o bloqueio de chamada entrante.
- \* 123 18 1 # - Habilita o bloqueio para números fora da agenda (padrão de fábrica).
- \* 123 18 2 # - Habilita o bloqueio para todos os números.

**8.2 - Whitelist:** bloqueia as chamadas saintes para números fora da agenda.

- \* 123 09 1 # - Habilita a *whitelist* (padrão de fábrica);
- \* 123 09 0 # - Desabilita a *whitelist*.

O equipamento vai discar para qualquer número cadastrado no **MP-2T**. Ao discar um número de telefone não cadastrado na agenda com a *whitelist* ativa, o **Pináculo MP-2T** não completa a chamada e gera um tom de advertência. Bloqueando, inclusive, ligações a cobrar. Entretanto, no ramal da portaria será possível discar para números de emergência (números com menos de quatro dígitos).

**IMPORTANTE:** não será possível ligar para números de emergência que coincidam com apartamentos cadastrados. Nesse caso o equipamento vai discar para o próprio apartamento.

**9. Ajuste do nível de áudio (Tx/Rx)**

É possível ajustar os volumes de áudio de saída (Tx) e entrada (Rx) no **Pináculo MP-2T**. Para isso, digite:

- \* 123 11 X # - Nível transmissão de áudio. X = 0 a 9 (padrão de fábrica = 4).
- \* 123 12 X # - Nível recepção de áudio. X = 0 a 9 (padrão de fábrica = 4).

**10. Reset**

O comando de reset do **Pináculo MP-2T** faz com que as configurações retornem para o padrão de fábrica. Para limpar a agenda, veja o item 4 deste manual.

Para o reset, digite: \* 123 19 #####.

**11. Software de comunicação MC-Soft**

O **MC-Soft USB** é um software para configuração do **Pináculo MP-2T**. Ele é compatível com Windows, e se comunica com o equipamento através da USB do PC. É possível salvar em um arquivo todas as configurações realizadas. Esse arquivo poderá ser carregado posteriormente, facilitando a configuração.

Para download do **MC-Soft USB**, acesse o site [www.pinaculo.com.br](http://www.pinaculo.com.br) e navegue até a seção Downloads. Onde, além do programa de instalação, estão disponíveis, também, o Manual do Usuário e as últimas versões de Firmware.

**IMPORTANTE:** Caso seu PC possua Windows 8, 8.1 ou 10, siga um de nossos tutoriais antes da instalação do software, que estão disponíveis no nosso site, também na aba Downloads.

**Cabo USB não é fornecido juntamente com o produto.**

**12. Senha de Programação**

É possível alterar a senha de programação no **MP-2T**. A senha padrão de fábrica é 123. Para alterar a senha de programação, digite: \* 123 46 XXX # - onde XXX são os três algarismos da nova senha.

**13. Limitação do tempo de chamada**

O **Pináculo MP-2T** sai de fábrica sem limite de duração de chamadas, mas é possível limitá-lo para o telefone da portaria (porta linha). Para configurar o tempo de duração das chamadas recebidas, digite:

- \* 123 60 XX # - onde XX é o valor máximo em minutos;
- Para configurar o tempo de duração das chamadas originadas, digite: \* 123 61 XX # - onde XX é o valor máximo em minutos;

Nos dois casos, o **Pináculo MP-2T** emite um bip duplo de advertência dez segundos antes de derrubar a chamada.

**IMPORTANTE:** O MP-2T não controla a duração da chamada na porta do painel (porta fone). Como os painéis externos possuem configuração de duração de chamadas, recomenda-se verificar esse detalhe no manual do fabricante do painel.

**14. Ligação entre portaria e painel**

Para efetuar uma ligação do telefone da portaria (porta linha) para o painel externo, basta retirar o telefone da portaria do gancho e digitar #99.

**15. Ligação entre painel e portaria**

Se o painel externo possuir uma tecla portaria cadastrada, a sequência de dígitos enviados pelo botão portaria deve ser cadastrado no **MP-2T**. Para cadastrá-lo, digite:

\*123 71 XXXXXXXX# - onde XXXXXXXX se refere a sequência de dígitos enviados pelo painel.

Neste caso, quando o usuário pressionar o botão portaria no painel externo, o **MP-2T** irá encaminhar a chamada automaticamente para o telefone da portaria.

**16. Chamadas simultâneas**

Quando uma chamada oriunda do painel externo for atendida pelo telefone da portaria, o usuário que atendeu, pode digitar \*\* para alternar para linha celular e então realizar uma chamada para um morador, tudo isto enquanto o visitante aguarda no painel externo. Caso o usuário derrube a chamada no telefone, o visitante se comunicará com o morador.

Para derrubar a chamada feita pela linha celular e voltar a falar com painel, basta digitar ##, isso faz com que a chamada seja, novamente, entre o telefone da portaria e o painel externo.

**17. Chamadas de entrada**

Quando um usuário liga do seu telefone (celular ou fixo) para o chip no **Pináculo MP-2T**, ele vai ouvir um tom de linha, e então, poderá escolher se quer falar com a portaria (porta linha), digitando #1, ou com o painel externo (porta fone), digitando #2. Se nada for digitado em 5 segundos a chamada é encaminhada automaticamente para o telefone da

portaria (este tempo de 5 segundos é configurável, ver comando 76 no item 23). É possível, também, configurar para chamar sempre na mesma porta, dessa forma, não haverá a opção de escolher a porta (ver comando 95 no item 23). Lembrando que o número que está ligando para o MP-2T deve estar em alguma agenda, senão pode-se desativar o bloqueio de chamada entrante, conforme item 8. **Importante: Se o Callback estiver habilitado, ele vai primeiro fazer o Callback (ver item 5).**

**15. Aacionamento de fechaduras elétricas**

O **Pináculo MP-2T** não faz o aacionamento de fechaduras elétricas de forma direta. Isso porque o equipamento não possui relé ou outro tipo de comutador. O Instalador deve utilizar as saídas do painel externo para possibilitar a abertura de fechaduras. Estes painéis externos geralmente utilizam comandos simples como \*1 ou \*2 (consulte o manual do painel externo utilizado). O **Pináculo MP-2T** está preparado para quando receber qualquer comando via DTMF, repassá-lo ao painel externo.

**IMPORTANTE: A Pináculo não se responsabiliza pela abertura acidental de fechadura(s) eletromagnética(s) / eletromecânica(s) ou outro(s) dispositivo(s), usados pela má instalação ou uso indevido do usuário.**

**18. Dual Chip**

O **Pináculo MP-2T** pode identificar falha de SIM Card (chip), nível baixo de sinal, falha de registro na rede celular, dentre outros problemas. Para contornar esse problema, pode-se utilizar dois SIM Cards, preferencialmente de operadoras distintas. Assim, o equipamento alterna de forma automática entre eles, utilizando sempre o chip que apresenta a melhor qualidade de sinal e/ou o que está disponível.

Após a troca de SIM Card automática, o equipamento se mantém registrado no SIM Card auxiliar (SIM Card 2) por um período de 6 horas (tempo configurável através do comando 78), após este período, o equipamento retorna ao SIM Card principal (SIM Card 1) para uma nova validação de falhas.

Obs.: No caso de utilizar apenas um SIM Card, utilize sempre no slot SIM Card 1.

**19. Condomínio Inteligente**

O **Pináculo MP-2T** possui a opção de cadastro da **Agenda de Apartamentos** de forma online. Desta forma, os dados são transmitidos via GPRS/3G para a memória interna do equipamento. Para saber mais acesse:

<https://www.pinaculo.com.br/produtos/plataforma-condominio-inteligente>

Obs.: Na primeira conexão com a plataforma a agenda de apartamentos é apagada, então se você já tiver algum dado da agenda recomendamos fazer uma cópia antes.

**20. Status da Conexão Condomínio Inteligente**

Após a inicialização completa e sem erro do **MP-2T** (ver item 3) o **LED1** indicará o status de conexão do equipamento com a plataforma online. Desta forma é possível validar se o equipamento se encontra registrado na plataforma e o usuário já pode usufruir do serviço de **Agenda online**. A tabela a seguir indica os estados de conexão:

Apagado	Sem conexão
Piscando lento	Tentando conectar
Piscando Rápido	Conectado e autenticado.

**21. Especificações Técnicas:**

- Tensão de alimentação: 90–240 VAC Full Range;
- Ring (toque): 65 VRMS / 25 Hz;
- Dimensões: 127 X 138 X 47 mm;
- Consumo: em standby 4 W, em conversação 8 W;
- Tom de sinalização: 425 Hz (senoidal);
- Impedância de enlace: 600 ohms;
- Fonte: 9 ou 12V / 1A - positivo interno;

**22. Termo de Garantia**

A **Pináculo - Advance Tecnologia Ltda** assegura ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou dos materiais nele contidos por um período de 24 meses (sendo 90 dias de garantia legal e 9 meses de garantia contratual), contados a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante. A garantia compreende o reparo ou a substituição de partes, peças ou conjuntos comprovadamente defeituosos, sem custo em material ou mão de obra ao consumidor. A comprovação do defeito e a prestação da garantia serão realizados nas dependências da Pináculo. A garantia não cobre custos de instalação ou taxa de visita. A garantia não cobre defeitos decorrentes do desgaste natural. Esta garantia somente será atendida com a apresentação da respectiva nota fiscal do fabricante, e não estará assegurada caso o número de série do produto se apresente rasurado ou ausente. A execução de qualquer serviço ou reparo no produto em função da aplicação da garantia não estende o seu período inicial. A troca expressa do equipamento será realizada somente dentro do período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante.

**Fica convencionado que a garantia perderá toda a validade se:**

1. Ocorrer defeito causado por uso inadequado, indevido, queda, colisão, ou em desacordo com as orientações contidas no folheto de instruções de uso;
2. Ocorrer defeito causado por eventos da natureza, inundações, descargas e outros;
3. Ocorrer defeito causado por ligação em desacordo com as recomendações contidas no folheto de instruções de instalação, ou em redes elétricas instáveis ou com flutuações fora das especificações contidas nas normas vigentes;
4. Ocorrer dano devido à instalação em conjunto com acessórios ou outros equipamentos não previstos nas instruções de instalação;
5. O produto for reparado ou violado por pessoas não autorizadas pela Pináculo.

23. Guia rápido de programação	
COMANDO	DESCRIÇÃO
* 123 02 XXXXXXXXX #	Adiciona um número na agenda auxiliar.
* 123 03 XXXXXXXXX #	Deleta um número da agenda auxiliar.
* 123 04 ####	Apaga todos os números de todas as agendas.
* 123 05 0 #	Desabilita a função Callback (padrão de fábrica).
* 123 05 1 #	Habilita a função Callback.
* 123 06 1 XX #	Programa a operadora a ser utilizada pelo chip 1.
* 123 06 2 XX #	Programa a operadora a ser utilizada pelo chip 2.
* 123 07 0 #	Desabilita a fidelização de operadora.
* 123 07 1 #	Habilita a fidelização de operadora.
* 123 09 0 #	Desabilita a White List.
* 123 09 1 #	Habilita a White List (padrão de fábrica).
* 123 10 0 #	Desabilita o Bloqueio de ID (de fábrica).
* 123 10 1 #	Habilita o Bloqueio de ID.
* 123 11 X #	Nível de áudio Tx. X = 0 a 9 (padrão de fábrica = 4).
* 123 12 X #	Nível de áudio Rx. X = 0 a 9 (padrão de fábrica = 4).
* 123 18 0 #	Desabilita Bloqueio de chamadas de entrada.
* 123 18 1 #	Habilita o Bloqueio de chamadas de entrada para números fora da agenda (padrão de fábrica).
* 123 18 2 #	Habilita o Bloqueio de chamadas de entrada para qualquer número.
* 123 19 ####	Reset geral (exceto agendas).
* 123 20 XX #	Número de dígitos para chamada local (de fábrica: 09).
* 123 21 XX #	Número de dígitos para chamadas interurbanas (de fábrica: 14).
* 123 22 XX #	Configura código de área local (DDD).
* 123 27 0 #	Fixa a banda de operação em 2G/3G (de fábrica).
* 123 27 1 #	Fixa a banda de operação apenas em 2G.
* 123 27 2 #	Fixa a banda de operação apenas em 3G.
* 123 42 APTO # XXXXX #	Adiciona número na Agenda de Apartamentos.
* 123 43 APTO #	Deleta apartamento da Agenda de Apartamentos.
* 123 46 XXX #	Altera a senha de programação (de fábrica: 123).
* 123 60 XX #	Configura a limitação de tempo de chamada recebida.
* 123 61 XX #	Configura a limitação de tempo de chamada originada.
* 123 62 X #	Configura o ring para senoidal X = 0 ou quadrado X = 1
* 123 71 XXXXXXXX #	Configura número da portaria (máximo 8 dígitos).
* 123 74 0 #	Desabilita controle de caixa postal.
* 123 74 1 #	Habilita controle de caixa postal (padrão de fábrica).
* 123 75 0 #	Desativa gerador de DTMF do processador.
* 123 75 1 #	Ativa gerador de DTMF do processador (padrão de fábrica).
* 123 76 XX #	Tempo do tom de linha na chamada entrante ou mesmo no retorno do Callback. (Padrão de fábrica: 5s, podendo configurar de 00 à 60.)
* 123 77 1 #	Força a utilização do SIM Card 1. (padrão de fábrica).
* 123 77 2 #	Força a utilização do SIM Card 2.
* 123 78 XX #	Período de tempo na qual o SIM Card 2 ficará como principal. Padrão de fábrica 06 horas, podendo configurar de 00 a 23 horas.
* 123 79 XX #	Configura o tempo em segundos até o transbordo para o segundo número cadastrado para o apartamento. Padrão de fábrica 25, configurável de 00 a 99.
* 123 91 0 #	Desabilita conexão com Condomínio Inteligente (padrão de fábrica)
* 123 91 1 #	Habilita conexão com Condomínio Inteligente.
* 123 95 X #	Seleciona o funcionamento da chamada entrante. Onde x, corresponde: 0 - Abre tom de linha para o usuário escolher entre porta linha ou fone (padrão de fábrica). 1 - Encaminha a chamada direto para o ramal da portaria (porta linha). 2 - Encaminha a chamada direto para o painel (porta fone).
*123 99 ####	Apaga todos os números da Agenda de Apartamentos.

# Manual



## Porteiro MP-2T 3G

