

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

MÓDULO ACESSO PRD0028







SUMÁRIO 1 - ACESSANDO A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO	4
2 - MODILO ACESSO: CONFIGURAÇÕES BÁSICAS	6
2 1 – ACESSO: CONFIGURAÇÕES BÁSICAS	6
2.1 1 – PORTA NATIVA	
2.12 - MODULO PORTA	9
2.1.2 MÓDULO RECEPTOR RE	
2 2 – ACESSO [.] CONFIGURAÇÕES AVANCADAS DE PORTA	
2.3 – GRUPO DE ACESSO	
2.4 – USUÁRIO	
2.4.1 – USUÁRIO: CADASTRO DE INFORMACÕES	17
, 2.5– CADASTRO DE CREDENCIAL	
2.5.1 - TAG	
2.5.2 – CONTROLE REMOTO	
2.5.3 – SENHA/SENHA PÂNICO	19
2.5.8 - CREDENCIAL REMOTA	19
2.6 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO	19
2.6.1 - ESTRUTURA DO CONDOMÍNIO	20
2.6.2 – REGRAS	20
2.6.3 – ESTRUTURA FÍSICA DO SISTEMA	20
2.6.4 – CADASTRO DE ACESSO, GRUPO E USUÁRIO	21
3 – MÓDULO ACESSO: CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS	25
3.1 – INTERTRAVAMENTO	25
3.2 – ANTI PASSBACK	26
3.2.1 – ANTI PASSBACK: REMOVER USUÁRIO VIA INTERFACE	27
3.3 – REMOVE TAG	28
3.4 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO	29
3.4.1 – ESTRUTURA DA ECLUSA	29
3.4.2 – REGRAS	29
3.4.3 – CADASTRO DE ACESSO, GRUPO, REGRAS E USUÁRIO	
4 – INTERFACE DE PORTARIA	
5 – MENU AJUSTES	
5.1 – CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ACESSO	
5.1.1 – CONFIGURAÇÕES DE REDE: ALTERAR ENDEREÇO IP	
5.1.2 – CONFIGURAÇÕES DE REDE: RETORNAR IP AO PADRÃO DE FÁBRICA	
5.2 – COMANDOS DO SISTEMA	
5.2.1 – CARGA DE CONFIGURAÇÃO	40



5.2.2 – ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	
5.2.3 – CARREGAR MACROS	
5.3 – FILTRO DE EVENTOS	41
5.4 – OPÇÕES DE API	
5.5 – OPÇÕES DE MONITORAMENTO	
5.6 – ESTATÍSTICAS DE HARDWARE	
5.7 – MANUAIS BRAVAS	45
5.8 – SOBRE O MÓDULO ACESSO	
5.9 – ACESSO REMOTO	
6 – LOG DE EVENTOS	47
7 – RELATÓRIOS	



Password: bravas



1.5 – Será exibida a tela inicial do MÓDULO ACESSO



2 – MÓDULO ACESSO: CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

A configuração deve seguir o fluxo abaixo:

- 1° Cadastrar os **ACESSOS**
- 2° Cadastrar os GRUPOS
- 3° Cadastrar os USUÁRIOS



2.1 – ACESSO: CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

O MÓDULO ACESSO possui 4 portas nativas sendo possível conectar diretamente leitores WIEGAND 26/34 bits. Caso haja necessidade de mais portas é possível expandir o sistema através do canal 1 de comunicação RS485. No CH1A/CH1B é possível ligar mais 60 dispositivos de acesso podendo intercalar entre PRD0011 - MÓDULO PORTA ou PRD0018 - MÓDULO RECEPTOR RF.





2.1.1 – PORTA NATIVA

As **PORTAS NATIVAS** já saem habilitadas por padrão de fábrica funcionando na configuração **LEITOR EXTERNO + BOTOEIRA INTERNA**.

2.1.1.1 - Acesse o menu ACESSOS -> ACESSO -> LISTAR

2.1.1.2 – Clique sobre a porta que deseja editar.

nfiguração Porta 1 e * HALL ENTRADA	
e * HALL ENTRADA	
itada 🗹	
Pulso	`
3000 (ms)	
tidade 1	
oo Itic	(ms) 3000 Jade 1

2.1.1.3 - No exemplo acima serão editados os dados da PORTA NATIVA 1

NOME: identificação da porta (nome que irá aparecer no LOG DE EVENTOS)

HABILITADA: habilita funcionamento da porta.

MODO:

PULSO -> mantém o relé acionado pelo tempo configurado no parâmetro TEMPO TOGGLE -> alterna o estado do relé

TEMPO (ms): tempo do pulso do relé (não usado no modo **TOOGLE**). O tempo é especificado em mili segundos onde 1000ms equivale a 1s.

QUANTIDADE: quantidade de pulsos a serem executados

Pontos de Ace	esso Registra	dos		
Mostrar 10 🗸 itens				Procurar:
Nome	*	Endereco 🔶	Tipo 🔶	Habilitado
HALL ENTRADA		0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 2		0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 3		0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 4		0	Porta Nativa	Sim
Mostrando 1 ate 4 de 4 r	registros			Anterior 1 Proximo



2.1.1.4 – Após editar clique no botão **ATUALIZAR** para salvar as alterações.

2.1.1.5 – O ACESSO será exibido na lista conforme figura acima.

A	tualizar				
	Porta 1	Porta 2	Porta 3	Porta 4	
	— Confi	guração Po	orta 2		_
	Nome *	к [Porta Nativa	a 2	
	Habilita	ada			
	Modo				Pulso 🗸
	Tempo	(ms)			2000
	Quantic	dade			1
	Força a	cionamento	na Porta 1		
	Visualiz	ar Config. A	wançadas		

2.1.1.6 – Caso seja necessária uma configuração de acesso usando **LEITOR EXTERNO** + **LEITOR INTERNO**, onde seja obrigatório registrar o sentido do usuário (entrada e saída), é possível efetuar a configuração acima.

2.1.1.7 – Na aba PORTA 2 marcando o checkbox FORÇA ACIONAMENTO NA PORTA 1 fará a união das duas portas (PORTAS NATIVA 1 + PORTA NATIVA 2) transformando a PORTA NATIVA 1 no lado EXTERNO e a PORTA NATIVA 2 no lado INTERNO.

2.1.1.8 – Não é necessário configurar nenhum outro parâmetro da **PORTA 2**.

2.1.1.9 – SENSOR 2 e RL2 FICĂRÃO INOPERANTES.

2.1.1.10 – A mesma configuração é possível na PORTA 4, FORÇA ACIONAMENTO NA PORTA 3.

2.1.1.11 - PORTA 3 será lado EXTERNO e PORTA 4 será lado INTERNO.

2.1.1.12 - SENSOR 4 e RL4 FICARÃO INOPERANTES.

Pontos de Acesso Registra	idos		
Mostrar 25 🕶 itens			Procurar:
Nome	Endereco 🔶	Тіро 🗘	Habilitado
ACADEMIA	5	Modulo Porta	Não
GARAGEM MORADOR	9	Modulo Receptor RF	Sim
HALL ENTRADA	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 3	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 4	0	Porta Nativa	Sim
Mostrando 1 ate 5 de 5 registros			Anterior 1 Proximo

2.1.1.13 – Após salvar as alterações a **PORTA 2** não será mais exibida na lista de acessos.





2.1.2 – MÓDULO PORTA

Bravas Usuarios • Acessos • G	Grupos de Acesso 🔻 Intertravamentos 👻 Operadores 👻 Relatórios 👻 Portaria 👻 Config. Avançadas 👻 Logs 🍬
	Cadastro de Ponto de Acesso
	Tipo
	Escolha o tipo de acesso
	Porta Nativa
	Modulo Porta
	ואטמנוט הפניפונטו הר

2.1.2.1 – Acesse o menu ACESSOS -> ACESSO -> CADASTRAR

2.1.2.2 - Selecione MÓDULO PORTA na lista

- Configuração	
Nome * ACADEMI	A
Habilitada	
Endereco RS485	5
Modo	Pulso 🗸
Tempo (ms)	3000
Quantidade	1

2.1.2.3 – Preencha os parâmetros conforme sua necessidade.

NOME: identificação da porta (nome que irá aparecer no LOG DE EVENTOS)

HABILITADA: habilita funcionamento da porta





ENDEREÇO RS485: endereço decimal configurado via DIP SWITCH (CONSULTAR MANUAL DO PRODUTO)

MODO:

PULSO -> mantém o relé acionado pelo tempo configurado no parâmetro TEMPO TOGGLE -> alterna o estado do relé

TEMPO (ms): tempo do pulso do relé (não usado no modo **TOOGLE**). O tempo é especificado em mili segundos onde 1000ms equivale a 1s.

QUANTIDADE: quantidade de pulsos a serem executados

Pontos de Acesso Regist	rados		
Mostrar 10 🗸 itens			Procurar:
Nome	* Endereco	Тіро	+ Habilitado +
ACADEMIA	5	Modulo Porta	Sim
HALL ENTRADA	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 2	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 3	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 4	0	Porta Nativa	Sim
Mostrando 1 ate 5 de 5 registros			Anterior 1 Proximo

2.1.2.4 – Clique no botão **ADICIONAR** para salvar as alterações. 2.1.2.5 – O **ACESSO** será exibido na lista conforme figura acima.

2.1.3 - MÓDULO RECEPTOR RF

'as Usuarios ▼ Acessos ▼	Grupos de Acesso 🔻 Intertravamentos 🍷 Operadores 🤻 Relatórios 👻 Portaria 🍷 Config. Avançadas 🍷 Logs 👻	
	Cadastro de Ponto de Acesso	
	Escolha o tipo de acesso	
	Escolha o tipo de acesso Porta Nativa	
	Modulo Porta	
	moudo Receptor R	



2.1.3.3 – Associando o **BOTÃO A** do **CONTROLE REMOTO** ao **RELÉ 1** do **MÓDULO RECEPTOR RF**. 2.1.3.4 – Preencha os parâmetros conforme sua necessidade.

ENDEREÇO RS485: endereço decimal configurado via DIP SWITCH (CONSULTAR MANUAL DO PRODUTO)

ATRASO DE LEITURA (ms): (PARÂMETRO OPCIONAL) após efetuar uma leitura válida irá ignorar as próximas leituras, do mesmo controle remoto, pelo tempo configurado. O tempo é especificado em mili segundos onde 1000ms equivale a 1s.

NOME: identificação da porta (nome que irá aparecer no LOG DE EVENTOS)

HABILITADA: habilita funcionamento da porta

MODO:

PULSO -> mantém o relé acionado pelo tempo configurado no parâmetro TEMPO TOGGLE -> alterna o estado do relé

TEMPO (ms): tempo do pulso do relé (não usado no modo **TOOGLE**). O tempo é especificado em mili segundos onde 1000ms equivale a 1s.

QUANTIDADE: quantidade de pulsos a serem executados

SAÍDAS (RELÉS): relé que será acionado. Pode ser configurado mais de um relé por botão.





Pontos de Acesso Registrados

Mostrar 10 🗸 itens			Procurar:
Nome	Endereco 🔶	Тіро 🔶	Habilitado 🔶
ACADEMIA	5	Modulo Porta	Sim
GARAGEM MORADOR	9	Modulo Receptor RF	Sim
HALL ENTRADA	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 2	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 3	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 4	0	Porta Nativa	Sim
Mostrando 1 ate 6 de 6 registros			Anterior 1 Proximo

2.1.3.5 – Clique no botão **ADICIONAR** para salvar as alterações.

2.1.3.6 – O ACESSO será exibido na lista conforme figura acima.

2.1.3.7 – Para configurar os demais botões do controle clique sobre o módulo já cadastrado, selecione o botão a ser configurado e preencha os parâmetros de configuração.



î

2 – ACESSO:	CONFIGUR	AÇÕES AVANÇAD	AS DE PORTA			
tualizar						
orta 1 Porta 2	Porta 3 Porta 4					
 Configuração Po 	rta 4	Г	- Avançado			
Nome *	Porta Nativa 4		Habilita Alarme de Po	orta Aberta		
Habilitada			Tempo Porta Aberta	(s)	10	
Modo		Pulso 🗸	Periodo Alarme (s)		5	
Tempo (ms)		2000	Ativa Calendario de A	larme	0	
Quantidade		1	(Marque para restring	gir horario do alarme)		
Força acionamento	na Porta 3		Hora Inicio		08:00:00	
			Hora Fim		12:00:00	
/isualizar Config. Av	/ançadas		Dias da semana ativo	s		
			🗆 Segunda 🗆 Terça	🗆 Quarta 🗆 Quinta 🗆 Sext	ta 🗆 Sabado 🗆 Domingo	
	1		Tempo Corrido			
		•	Retardo fechamento	Sensor (ms)	0	
			Panico por Tag			
			Filtro Leitor UHF			
			Atraso leitura (ms)		0	
			UUID	e25acb4d-d12b-4dfb-b84	8-e5893026a05d	
			(Universally Unique Id	dentifier)		
			setor		Codigo de Setor	
			Aviso sonoro		Alarme	*
			Incluir na Interface de	Abertura		

2.2.1 – Marcando o checkbox VIZUALIZAR CONFIG. AVANÇADAS serão mostrados os parâmetros conforme figura acima.

2.2.2 – Preencha os parâmetros conforme sua necessidade.



HABILITA ALARME DE PORTA ABERTA: habilita log de mensagens de porta aberta

TEMPO DE PORTA ABERTA (s): tempo que a porta deve ficar aberta para disparar o alarme

PERÍO DO ALARME (s): período de geração do log de alarme (tempo entre o envio de eventos desse alarme).

ATIVA CALENDÁRIO DE ALARME: gera alarme apenas dentro do período configurado nos parâmetros abaixo

HORA INICIO: hora de início para verificação do alarme de porta aberta **HORA FIM:** hora de fim para verificação do alarme de porta aberta

DIAS DA SEMANA ATIVOS: dias da semana que serão gerados os ALARMES DE PORTA ABERTA

TEMPO CORRIDO: considera todo período compreendido entre a **HORA DE INICIO** do primeiro dia da semana selecionado até a **HORA DE FIM** do último dia da semana selecionado.

RETARDO FECHAMENTO SENSOR (ms): tempo que o sensor deve ficar fechado para considerar porta fechada. Usado em situações onde a porta oscila antes de fechar (usando braço mecânico por exemplo).

PANICO POR TAG: habilita esta funcionalidade na porta (tempo padrão de fábrica de 2s entre leituras)

FILTRO LEITOR UHF: Algumas antenas efetuam a leitura contínua o que ocasiona inúmeros logs. Após efetuar uma leitura válida irá ignorar as próximas leituras, da mesma TAG, pelo tempo configurado no parâmetro **ATRASO LEITURA**.

ATRASO LEITURA (ms): período de tempo que o módulo irá desconsiderar a leitura da antena UHF. O tempo é especificado em mili segundos onde 1000ms equivale a 1s.

UUID: identificador universal gerado automaticamente para ser utilizado em softwares de monitoramento.

SETOR: identificação do setor para ser utilizado em softwares de monitoramento.

AVISO SONORO: sinal sonoro emitido pelo leitor (caso possua buzzer) DESATIVADO: desabilita sinal sonoro

PORTA ABERTA: emite sinal sonoro enquanto a porta estiver aberta por um período maior que o tempo de pulso do relé. Não é necessário marcar o checkbox **HABILITA ALARME DE PORTA ABERTA**.

ALARME: emite sinal sonoro enquanto a porta estiver aberta conforme a configuração dos parâmetros TEMPO DE PORTA ABERTA e PERÍDO DO ALARME. Necessário marcar o checkbox HABILITA ALARME DE PORTA ABERTA.

INCLUIR NA INTERFACE DE ABERTURA: habilita abertura da porta através da INTERFACE DE PORTARIA







2.2.3 – Após habilitar o ALARME DE PORTA ABERTA caso o evento ocorra será logado conforme figura acima.



2.2.4 – Acesse o menu LOGS -> LOG DE EVENTOS

2.2.5 – Aproximadamente 10s após detectar a abertura da porta inicia o log de **ALARME** e aproximadamente a cada 5s continua gerando log. Após detectar o fechamento da porta os logs serão suspensos.

2.3 – GRUPO DE ACESSO

O **GRUPO DE ACESSO** define as regras que serão aplicadas a cada usuário. É possível criar inúmeros grupos de acesso.

Adicionar Nome do Grupo Acessos disponíveis O MORADOR Porta Nativa 2 > Data Inicio Hora de Inicio Porta Nativa 4 > 01-01-2000 00:00:00 Data Termino Hora de Termino 30-12-2050 23:59:59 C C Autorização de dias da semana (desmarque todos para ignorar) Segunda 🗌 Terça 🗌 Quarta 🔅 Quinta 🔅 Sexta Sexta	
Nome do Grupo Acessos disponíveis Image: Constraint of the second o	
MORADOR Porta Nativa 2 * HALL ENT Data Inicio Hora de Inicio Porta Nativa 4 * ACADEMI 01-01-2000 00:00:00 * * GARAGEM * Data Termino Hora de Termino * * * * * * * # * # * # * # * #	nitidos
Data Inicio Hora de Inicio 01-01-2000 00:00:00 Data Termino Hora de Termino 30-12-2050 23:59:59 Autorização de dias da semana (desmarque todos para ignorar) C Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabado Domingo	ADA
01-01-2000 00:00:00 Data Termino Hora de Termino 30-12-2050 23:59:59 Autorização de dias da semana (desmarque todos para ignorar) Segunda Terça Quarta Quinta Sabado Domingo	
Data Termino Hora de Termino 30-12-2050 23:59:59 Autorização de dias da semana (desmarque todos para ignorar) Segunda Careça Quarta Quinta Sexta Sabado Domingo	MORADOK
30-12-2050 23:59:59 Autorização de dias da semana (desmarque todos para ignorar) C Segunda _ Terça _ Quarta _ Quinta _ Sexta	
Autorização de dias da semana (desmarque todos para ignorar) Segunda Terça Quarta Sexta Sabado Domingo Verticada de la semana (desmarque todos para ignorar) 	
□ Segunda □ Terça □ Quarta □ Quinta □ Sexta □ Sabado □ Domingo ▼	
Tempo total UUID (Universally Unique Identifier) Sentido Permitido	
Descrição UUID Entrada e Saida	~

2.3.1 – Acesse o menu GRUPOS DE ACESSO -> CADASTRAR

2.3.2 - Preencha os parâmetros conforme sua necessidade.





NOME DO GRUPO: nome do grupo de acesso

DATA DE INICIO: data de início da validade do grupo

DATA DE TÉRMINO: data de término da validade do grupo

HORA DE INÍCIO: hora de início da validade do grupo

HORA DE TÉRMINO: hora de término da validade do grupo

AUTORIZAÇÃO DE DIAS DA SEMANA: dias da semana que este grupo terá acesso

TEMPO TOTAL: considera todo período compreendido entre a **HORA DE INICIO** do primeiro dia da semana selecionado até a **HORA DE FIM** do último dia da semana selecionado.

DESCRIÇÃO: descrição do grupo (não obrigatório)

ACESSOS DISPONÍVEIS: serão listados todos os acessos cadastrados

ACESSOS PERMITIDOS: acessos onde o grupo terá permissão

UUID: identificador universal para ser utilizado em softwares de monitoramento.

SENTIDO PERMITIDO: define, para os ACESSOS PERMITIDOS, se o grupo terá permissão apenas de ENTRADA, apenas de SAÍDA ou ENTRADA E SAÍDA.

OBS.: PARA CRIAR UM GRUPO COM ACESSO TOTAL BASTA INSERIR O NOME DO GRUPO E SELECIONAR TODAS OS ACESSOS. NÃO É NECESSÁRIO PREECHER OS DEMAIS PARÂMETROS.





2.4 – USUÁRIO

2.4.1 – USUÁRIO: CADASTRO DE INFORMAÇÕES

Cadastro de Usuário		
Atualizar Remover		
Nome *		
BRAVAS		
✓ Habilitado		
CPF	RG	
1111111111	111111111	
E-mail	Telefones	
bravas@bravas.ind.br	111111111111111111111111111111111111111	
Controle/Senha/Tag Grupos	de Acesso Local Veiculos Imp. Digitais Avancado	
Niveis existentes	5 Niveis associados	
VISITANTE	<pre>>> MORADOR >> <</pre>	

2.4.1.1 – Acesse o menu USUÁRIOS -> CADASTRAR

2.4.1.2 – Preencha os dados do usuário

2.4.1.3 - Na aba GRUPOS DE ACESSO (dentro da janela de configuração do usuário) selecione um ou mais grupos onde o usuário será incluído 2.4.1.4 – As abas LOCAL e VEÍCULO são informações complementares do usuário

2.4.1.5 – Marque a opção HABILITADO





2.5- CADASTRO DE CREDENCIAL

Controle/Senna/Tag	Acesso	Local veiculos	Imp. Digitais	Avancado			
ро	Codigo			Тіро	Código	Å	Remover
Controle Remoto 🗸 🗸	Insira o codigo	Incluir				_	
Controle Remoto				Tag	0007974120		Ū
Senha							
Senha Panico							
Tag							
ID CtrlId							
Credencial Remota							

Acesse a aba CONTROLE/SENHA/TAG





- Selecione **TAG** nas opções
- Clique no botão DETECTAR e logo em seguida efetua a leitura da TAG em qualquer leitor conectado ao MÓDULO ACESSO, ou utilize o CADASTRADOR USB.
- O valor da TAG será mostrado no campo CÓDIGO
- > Clique no botão INCLUIR para vincular a TAG ao usuário
- > Caso queira efetuar o cadastro de mais **TAGs** repita o procedimento.
- > Clique no botão ADICIONAR para salvar as informações do usuário

2.5.2 - CONTROLE REMOTO



- Selecione **CONTROLE REMOTO** nas opções.
- Clique no botão DETECTAR e logo em seguida aperte qualquer botão do controle que será cadastrado (o MÓDULO RECEPTOR RF, ou o CADASTRADOR USB, deve estar próximo)
- O valor do controle será mostrado no campo CÓDIGO
- > Clique no botão INCLUIR para vincular o controle ao usuário
- > Caso queira efetuar o cadastro de mais controles repita o procedimento.
- > Clique no botão ADICIONAR para salvar as informações do usuário





2.5.3 – SENHA/SENHA PÂNICO



- > Selecione SENHA, ou SENHA PÂNICO, nas opções.
- > Clique dentro do campo CÓDIGO e insira o valor da senha (os dígitos serão exibidos como *)
- > SENHA/SENHA PÂNICO pode conter até 10 dígitos
- > Clique no botão INCLUIR para vincular a SENHA/SENHA PÂNICO ao usuário
- > Caso queira efetuar o cadastro de mais senhas repita o procedimento.
- > Clique no botão ADICIONAR para salvar as informações do usuário

2.5.8- CREDENCIAL REMOTA

> Credencial de aplicativos de terceiros que utilizam a API BRAVAS.

2.6 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO







- 2 TORRES
- PISCINA
- SALÃO DE FESTAS
- 2 GARAGEM

2.6.2 - REGRAS

- MORADOR DA TORRE A NÃO PODE ACESSAR TORRE B
- MORADOR DA TORRE B NÃO PODE ACESSAR TORRE A
- MORADOR DA TORRE A NÃO PODE USAR GARAGEM DA TORRE B
- MORADOR DA TORRE B NÃO PODE USAR GARAGEM DA TORRE A
- TODOS MORADORES PODEM ACESSAR A PISCINA E O SALÃO DE FESTAS
- PISCINA PODE SER ACESSADA TODOS OS DIAS DAS 9:30 AS 22:00

2.6.3 – ESTRUTURA FÍSICA DO SISTEMA



Neste exemplo está sendo considerado que a distância entre os **ACESSOS** e o **MÓDULO ACESSO** excede 50 metros (distância máxima permitida para conexão **WIEGAND** nos módulos **BRAVAS**) por este motivo está sendo utilizado **MÓDULO PORTA**.

O MÓDULO RECEPOTOR RF irá controlar os dois portões, onde o BOTÃO A irá abrir a garagem da TORRE A e o BOTÃO B irá abrir a garagem da TORRE B. Ligar o RELÉ 1 ao motor do portão da garagem da TORRE A e ligar o RELÉ 2 ao motor do portão da garagem da TORRE B.





En	idereco RS485	6	
At	raso de leitura(ms)	Atraso apo	s leitura valida
Bo	otao A Botao B Bo	itao C Bo	otao D
Г	Configuração Botao 1		
	Nome * GARAG	em torre a	
	Habilitada		✓
	Modo		Pulso 🗸
	Tempo (ms)		3000
	Quantidade		1
	Saidas (reles)		
	🖌 Rele 1 🗌 Rele 2 🗌 Re	le 3 🗌 Rele	4
	Visualizar Config. Avançad	las I	

MÓDULO RECEPTOR RF

Atraso de leitura(ms) Atraso a Botao A Botao B Botao C — Configuração Botao 2 Nome * GARAGEM TORRE	pos leitura valida Botao D
Botao A Botao B Botao C — Configuração Botao 2 Nome * GARAGEM TORRE	Botao D
Configuração Botao 2 Nome * GARAGEM TORRE	
Nome * GARAGEM TORRE	- 0
	E B
Habilitada	
Modo	Pulso 🗸
Tempo (ms)	3000
Quantidade	1
Saidas (reles)	ele 4
Visualizar Config. Avançadas	

·

MÓDULO PORTA

Atualizar Remover	
Configuração	_
Nome * SALAO FESTA	
Habilitada	
Endereco RS485	5
Modo	Pulso 🗸
Tempo (ms)	3000
Quantidade	1
Visualizar Config. Avançadas	

Repetir a configuração, alterando nome e endereço **RS485**, para os demais **MÓDULOS PORTA**.

Pontos de Acesso Registrados

Mostrar 10 🗸 itens		
Nome 🔶	Endereco 🔶	Тіро
SALAO FESTA	5	Modulo Porta
TORRE A	4	Modulo Porta
TORRE B	3	Modulo Porta
PISCINA	2	Modulo Porta
GARAGEM TORRE A	6	Modulo Receptor RF
GARAGEM TORRE B	6	Modulo Receptor RF
Porta Nativa 1	0	Porta Nativa
Porta Nativa 2	0	Porta Nativa
Porta Nativa 3	0	Porta Nativa
Porta Nativa 4	0	Porta Nativa

ACESSOS CADASTRADOS





GRUPOS

Cadastro de Grupo de Atualizar Remover	e Acesso			♣	
Nome do Gruno MORADOR TORRE A		Acessos disponíveis Porta Nativa 1	່ວ ``	Acessos permitidos TORRE A	*
Data Inicio dd-mm-aaaa Data Termino	Hora de Inicio hh:mm:ss Hora de Termino	Porta Nativa 2 Porta Nativa 3 Porta Nativa 4 TORRE B PISCINA GARAGEM TORRE B	> <	SALAO FESTA GARAGEM TORRE A	
dd-mm-aaaa Autorização de dias da semana (des	hh:mm:ss		G		
□ Segunda □ Terça □ Quarta □ Sabado □ Domingo	🗆 Quinta 🗌 Sexta	*			-
Tempo total		UUID (Universally Unique Identifier) Senti	do Permitido	
Descrição		UUID	En	trada e Saida	~

GRUPO TORRE A

Cadastro de Grup	o de Acesso				
Atualizar Remover					
Nome do Grupo	_	Acessos disponíveis	්	Acessos permitidos	
MORADOR TORRE B		Porta Nativa 1 Porta Nativa 2	»	SALAO FESTA TORRE B	^
Data Inicio	Hora de Inicio	Porta Nativa 3 Porta Nativa 4	>	GARAGEM TORRE B	
dd-mm-aaaa	hh:mm:ss	TORRE A			
Data Termino	Hora de Termino	GARAGEM TORRE A			
dd-mm-aaaa	hh:mm:ss		~		
Autorização de dias da sema	na (desmarque todos para ignorar)		C		
□ Segunda □ Terça □ Q □ Sabado □ Domingo	uarta 🗌 Quinta 🗌 Sexta				Ŧ
Tempo total		UUID (Universally Unique Ident	ifier) Sen	tido Permitido	
Descrição		UUID	E	ntrada e Saida	~
Descrição		UUID	E	ntrada e Saida	

GRUPO TORRE B

Cadastro de Grup	o de Acesso				
Nome do Grupo		Acessos disponíveis	5	Acessos permitidos	
PISCINA		Porta Nativa 1 Porta Nativa 2	»	PISCINA	*
Data Inicio	Hora de Inicio	Porta Nativa 3 Porta Nativa 4	>		
dd-mm-aaaa	09:30:00	SALAO FESTA	,		
Data Termino	Hora de Termino	TORRE A TORRE B			
dd-mm-aaaa	22:00:00	GARAGEM TORRE A	*	_	
Autorização de dias da sema	na (desmarque todos para ignorar)		C		
□ Segunda □ Terça □ Q □ Sabado □ Domingo	uarta 🗌 Quinta 🗌 Sexta	*			¥
Tempo total		UUID (Universally Unique Identif	ier) Sent	tido Permitido	
Descrição		UUID	Er	ntrada e Saida	~

GRUPO PISCINA





Grupos de Acesso Registrados

Mostrar 10 v itens		Procurar:		
Nome	Descrição			\$
MORADOR TORRE A				
MORADOR TORRE B				
PISCINA				
Mostrando 1 ate 3 de 3 registros		Anterior	1	Proximo

GRUPOS CADASTRADOS

CADASTRAR USUÁRIOS

USUÁRIO TORRE A

✓ Habilitado					S
CPF	RG				
Numero do CPF	Num	ero do RG			
-mail	Telefor	nes			
Endereco de e-mail	XX X	XXXXXXXX, YY YYYYYYYY	1		
	Course de A			August	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag	Grupos de Acesso	Local Veiculos	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag Niveis existentes	Grupos de Acesso	Local Veiculos	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag Niveis existentes MORADOR TORRE B	Grupos de Acesso	Local Veiculos Niveis associados MORADOR TORRE A DISCINA	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag Niveis existentes MORADOR TORRE B	Grupos de Acesso	Local Veiculos Niveis associados MORADOR TORRE A PISCINA PISCINA	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag Niveis existentes MORADOR TORRE B	Grupos de Acesso > > >	Local Veiculos Niveis associados MORADOR TORRE A PISCINA	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag Niveis existentes MORADOR TORRE B	Grupos de Acesso > > > <	Local Veiculos Niveis associados MORADOR TORRE A PISCINA	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag Niveis existentes MORADOR TORRE B	Grupos de Acesso > > > < <	Local Veiculos Niveis associados MORADOR TORRE A PISCINA	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial
Controle/Senha/Tag Niveis existentes MORADOR TORRE B	Grupos de Acesso > > < < C	Diveis associados	Imp. Digitais	Avancado	Leitor Facial

- ۶
- O usuário deve participar dos grupos **PISCINA** e **MORADOR TORRE A** Depois basta cadastrar as **CREDENCIAIS DE ACESSO** (**TAG** e **CONTROLE REMOTO**) ⊳





USUÁRIO TORRE B

ero do RG
ero do RG
ero do RG
XXXXXXXXX, YY YYYYYYYYY
Local Veiculos Imp. Digitais Avancado
Niveis associados
PISCINA MORADOR TORRE B

- ۶
- O usuário deve participar dos grupos **PISCINA** e **MORADOR TORRE B** Depois basta cadastrar as **CREDENCIAIS DE ACESSO** (**TAG** e **CONTROLE REMOTO**) ≻





3 – MÓDULO ACESSO: CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

3.1 - INTERTRAVAMENTO

O intertravamento é uma funcionalidade que bloqueia a abertura de uma porta se outra porta, pertencente a mesma regra de intertravamento, estiver aberta.

Para o correto funcionamento do intertravamento é **OBRIGATÓRIO** a utilização de **SENSORES** para indicar o estado da porta (aberto ou fechado).

Cadastro de Intertravamentos Adicionar			
Nome do Grupo de Intertravamento	Acessos disponíveis	6	Acessos participantes
ECLUSA Abbilitado crição	Porta Nativa 3 Porta Nativa 4 SALAO FESTA TORRE A TORRE B PISCINA GARAGEM TORRE A GARAGEM TORRE B	> < « C	ECLUSA PORTA EXTERNA ECLUSA PORTA INTERNA
	UUID (Universally Unique Ident	ifier)	

- Acessar o menu INTERTRAVEMENTO -> CADASTRAR
- Preencha os parâmetros conforme sua necessidade

NOME: nome do grupo de intertravamento

HABILITADO: habilita o funcionamento do grupo de intertravamento

ACESSOS DISPONÍVEIS: todos os acessos cadastrados no sistema

ACESSOS PARTICIPANTES: acessos que farão parte do grupo de intertravamento (2 ou mais acessos) DESCRIÇÃO: descrição do grupo (não obrigatório)

UUID: identificador universal para ser utilizado em softwares de monitoramento

Mostrar 10 v itens					
Nome	\$	Descrição	\$	Habilitado	\$
ECLUSA				Sim	Altera Habilita

- > Após inserir os dados clique no botão ADICIONAR
- O grupo será exibido na lista conforme figura acima
- Caso seja necessário DESABILITAR o grupo (para uma manutenção por exemplo) basta clicar no botão indicado pela seta. Fazer o mesmo para HABILITAR novamente.



3.2 – ANTI PASSBACK

O **ANTI PASSBACK** bloqueia a entrada dupla utilizando a mesma credencial. Após efetuar a entrada o usuário obrigatoriamente deverá sair para poder efetuar uma nova entrada. A saída pode ser configurada por tempo ou via credencial em um **ACESSO** de saída.

Cadastro de Regra de A	AntiPassback										
Adicionar											
Nome	7	Acessos disponíveis		ย	Acessos permitidos		Grupos disponíveis		໊	Grupos permitidos	
ANTIPASSBACK ECLUSA	_	Porta Nativa 3 Porta Nativa 4		*	ECLUSA PORTA EXTERNA A ECLUSA PORTA INTERNA		PISCINA MORADOR TORRE B	^	>>	MORADOR TORRE A	-
C Pablitada	Time	TORRE A TORRE B		>					>		
🗆 Auto Limpar	Timeout Limpar (min)	PISCINA		۲ ۲					۲ ۲		
🗆 Atraso de Saida	Timeout Saida (min)			°.					°.		
Hora de Inicio	Hora de Termino										
hh:mm:ss	hh:mm:ss		-		-			*			-
Selecione os dias para executar (ou desmarque todos para ignorar os	dias)	Descrição					UUID (Universally Unique I	dentifier)			
□ Segunda □ Terça □ Quarta □ □ Sabado □ Domingo	Quinta 🗆 Sexta				/	/	000				

- Acessar o menu CONFIG. AVANÇADAS -> ANTI PASSBACK -> CADASTRAR
- Preencha os parâmetros conforme sua necessidade

NOME: nome da regra de ANTI PASSBACK

HABILITADA: habilita funcionamento da regra

AUTO LIMPAR: remove usuário do ANTI PASSBACK após decorrido o tempo configurado no parâmetro TIMEOUT LIMPAR

TIMEOUT LIMPAR (min): tempo da funcionalidade **AUTO LIMPAR.** Após decorrido este tempo o usuário poderá entrar novamente mesmo sem ter efetuado a saída utilizando sua credencial.

ATRASO DE SAIDA: após efetuar a entrada o sistema irá liberar a saída do usuário apenas após decorrido o tempo configurado no parâmetro TIMEOUT SAIDA.

TIMEOUT SAIDA (min): tempo da funcionalidade ATRASO DE SAIDA

HORA DE INICIO: hora de início da funcionalidade da regra

HORA DE TÉRMINO: hora de término da funcionalidade da regra

DIAS PARA EXECUTAR: dias da semana que a regra irá atuar

ACESSOS DISPONÍVEIS: todos os acessos cadastrados no MÓDULO ACESSO

ACESSOS PERMITIDOS: acessos que farão parte da regra de ANTI PASSBACK

GRUPOS DISPONÍVEIS: todos os grupos cadastrados no MÓDULO ACESSO

GUPOS PERMITIDOS: grupos que farão parte da regra de **ANTI PASSBACK**. Os **ACESSOS** selecionados em **ACESSOS PERMITIDOS** obrigatoriamente devem fazer parte do grupo selecionado em **GRUPOS PERMITIOS**.

Na imagem acima a regra de ANTI PASSBAK apenas será aplicada ao grupo MORADORES TORRE A mesmo os acessos ECLUSA PORTA INTERNA e ECLUSA PORTA EXTERNA fazendo parte dos dois grupos (MORADORES TORRE A e MORADORES TORRE B).





OBS.: PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO ANTI PASSBACK O SISTEMA DEVE POSSUIR ACESSOS COM DISTINÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA (MÓDULO PORTA POR EXMPLO). CASO ESTEJA SENDO UTILIZADO APENAS O MÓDULO ACESSO (UTILIZANDO AS PORTAS NATIVAS) DEVERÁ SER CONFIGURADO A OPÇÃO FORÇA ACIONAMENTO NA PORTA 1 OU FORÇA ACIONAMENTO NA PORTA 3 POIS ASSIM TEREMOS UMA PORTA DE ENTRADA E OUTRA PORTA DE SAÍDA (LER ITEM 2.1.1 – PORTA NATIVA PARA MAIS DETALHES).

3.2.1 – ANTI PASSBACK: REMOVER USUÁRIO VIA INTERFACE

É possível remover um usuário da tabela de ANTI PASSBACK pela interface de configuração.

Usuarios Em Anti Passba (Alguns usuários da lista podem n Regarregar	a ck não estar mais em anti-passback)		Procurar:
Nome	Tag \Leftrightarrow	Uuid 🔶	Remover 🔶
BRAVAS	0007974120	ac767b62-b928-40b5-987e- 30cc672406c7	
Mostrando 1 ate 1 de 1 registros			Anterior 1 Proximo

- Acessar o menu CONFIG. AVANÇADAS -> ANTI PASSBACK -> USUÁRIOS
- > Encontre o usuário e clique no botão indicado pela seta





3.3 – REMOVE TAG

Esta funcionalidade irá remover a **TAG** de um **USUÁRIO** após leitura da credencial no leitor configurado ou também pode ser configurada remoção em um horário específico.

Esta funcionalidade removerá apenas a credencial mantendo os demais dados do usuário.

Descadastrar Tags Automaticamente

REMOVE VISITANTE		∃ ➡	-
Grupos disponíveis	Grupos Selecionados	Acessos disponíveis	Acessos selecionados
MORADOR TORRE A MORADOR TORRE B PISCINA	VISITANTE	CLUSA PORTA EXTERNA Porta Nativa 3 Porta Nativa 4 SALAO FESTA TORRE A TORRE B PISCINA GARAGEM TORRE A	 ECLUSA PORTA INTERNA
Tipo de Evento	Horario da Remoção	UUID (Universally Unique Identifier)	Sentido Remoção
Leitora	✓ hh:mm	UUID	Todos

- Para o exemplo acima considerar que a PORTA NATIVA 1 é ECLUSA PORTA EXTERNA e a PORTA NATIVA 2 é ECLUSA PORTA INTERNA.
- > ECLUSA PORTA INTERNA e ECLUSA PORTA EXTERNA pertencem ao grupo VISITANTE.
- Acessar o menu CONFIG. AVANÇADAS -> REMOVE TAGS -> CADASTRAR
- > Preencha os parâmetros conforme sua necessidade

NOME: nome da regra

GRUPOS DISPONÍVEIS: todos os grupos cadastrados no MÓDULO ACESSO

GRUPOS SELECIONADOS: grupo no qual será aplicada a regra

ACESSOS DISPONÍVEIS: todos os acessos cadastrados no MÓDULO ACESSO

ACESSOS SELECIONADOS: acesso que irá efetuar a remoção da TAG

TIPO DE EVENTO: como será feita a remoção LEITORA: remove a TAG, após liberar o ACESSO, depois de efetuar a leitura da credencial

HORÁRIO: remove a TAG de todos usuários participantes dos GRUPOS SELECIONADOS no horário configurado no parâmetro HORA DA REMOÇÃO.

HORA DA REMOÇÃO: parâmetro da funcionalidade TIPO DE EVENTO/HORÁRIO

UUID: identificador universal para ser utilizado em softwares de monitoramento

SENTIDO REMOÇÃO: caso o **ACESSO** possua sentido de entrada e saída (MÓDULO PORTA por exemplo) é possível escolher em qual sentido será aplicada a regra (na entrada ou na saída).

DESCRIÇÃO: descrição da regra (não obrigatório)



3.4 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO



3.4.1 – ESTRUTURA DA ECLUSA

- ECLUSA COMPOSTA DE DUAS PORTAS NA CONFIGURAÇÃO LEITOR EXTERNO + BOTOEIRA **INTERNA**

3.4.2 - REGRAS

- INTERTRAVAMENTO
- ANTI PASSBACK APENAS PARA O GRUPO VISITANTE
- GRUPO MORADOR DEVE TER ACESSO TOTAL

- REMOVE TAG, APENAS PARA O GRUPO VISITANTE, QUANDO PASSAR A TAG NO LEITOR DO ACESSO INTERNO

- GRUPO VISITANTE ACESSO RESTRITO DE SEG A SEX DAS 9:00 AS 17:30 PODENDO ACESSAR APENAS AS PORTAS DA ECLUSA

Neste exemplo está sendo considerado que a distância entre os ACESSOS e o MÓDULO ACESSO é inferior a 50 metros (distância máxima permitida para conexão WIEGAND no modulo BRAVAS) por este motivo está sendo utilizado as PORTAS NATIVAS.

Para o correto funcionamento do INTERTRAVAMENTO os SENSORES de ambas as portas devem estar devidamente ligados. O sensor do ACESSO INTERNO deve estar ligado na entrada SENSOR 3 e o sensor do ACESSO EXTERNO deve estar ligado na entrada SENSOR 1.

RL3 irá ligado ao ACESSO INTERNO e RL1 deverá ser ligado ao ACESSO EXTERNO.





ACESSO

Atualizar				Atualizar			
Porta 1 Porta 2	2 Porta 3 Po	rta 4		Porta 1 Porta	2 Porta 3	Porta 4	
Configuração	Porta 1			Configuração	o Porta 3		
Nome *	ACESSO EXTERNO			Nome *	ACESSO INTERN	0	
Habilitada				Habilitada			
Modo		Pulso	~	Modo		Pulso 🗸	•
Tempo (ms)		2000		Tempo (ms)		3000	
rempo (ms)		3000		Quantidade		1	٦
Quantidade		1					
Visualizar Config	g. Avançadas			Visualizar Confi	g. Avançadas		

PORTA NATIVA 1

Porta 1 Porta	2 Porta 3	Porta 4
Configuraçã	o Porta 4	
Nome *	Porta Nativa	4
Habilitada		
Modo		Pulso 🗸
Tempo (ms)		3000
Quantidade		1
Força acionamo	ento na Porta 3	
Visualizar Conf	ig. Avançadas	

PORTA NATIVA 3

PORTA NATIVA 4

- Para o funcionamento do ANTI PASSBACK é necessário que haja distinção entre entrada e saída por isso é configurado FORÇA ACIONAMENTO NA PORTA 3 nas configurações da PORTA NATIVA 4
- Os parâmetros utilizados para acionamento do relé do ACESSO INTERNO são os parâmetros configurados na PORTA NATIVA 3



Î



dicionar					
Nome do Grupo		Acessos disponíveis	୍ୱ	Acessos permitidos	
MORADOR			^ >>	ACESSO EXTERNO	
Data Inicio	Hora de Inicio		>	ACESSO INTERNO	
dd-mm-aaaa	hh:mm:ss				
Data Termino	Hora de Termino		, ,		
dd-mm-aaaa	hh:mm:ss		~		
Autorização de dias da sema	ana (desmarque todos para ignorar)		C		
☐ Segunda Terça C □ Sabado □ Domingo	Quarta 🗌 Quinta 🗌 Sexta		-		
Tempo total		UUID (Universally Unique Ide	ntifier) Sent	ido Permitido	
Descrição		UUID	Er	itrada e Saida	``

GRUPO MORADOR

Cadastro de Grupo	de Acesso			_	
Adicionar					
Nome do Grupo		Acessos disponíveis	ൗ	Acessos permitidos	
VISITANTE		Porta Nativa 2	»	ACESSO EXTERNO	
Data Inicio	Hora de Inicio	_	>	ACESSO INTERNO	
dd-mm-aaaa	09:00:00				
Data Termino	Hora de Termino	Ξ. Ι	, ,		
dd-mm-aaaa	17:30:00		~		
Autorização de dias da semana (desmarque todos para ignorar)	_	e		
☑ Segunda ☑ Terça ☑ Quart □ Sabado □ Domingo	a 🗹 Quinta 🗹 Sexta	Ţ			-
Tempo total		UUID (Universally Unique Identi	ifier) Sent	tido Permitido	
Descrição		UUID	E	ntrada e Saida	~

GRUPO VISITANTE



·



Acessos disponíveis Porta Nativa 2	 Acessos permitidos ACESSO EXTERN ACESSO INTERN ACESSO INTERN 	Grupos disponíveis MORADOR	Grupos permitidos VISITANTE
Acessos disponíveis Porta Nativa 2	 Acessos permitidos ACESSO EXTERN[*] ACESSO INTERN ACESSO INTERN 	Grupos disponíveis	 Grupos permitidos VISITANTE X
Porta Nativa 2	 ACESSO EXTERN[*] ACESSO INTERN ACESSO INTERN 	MORADOR	> VISITANTE
par (min)	>		>
par (min)	,		
	`		< .
la (min)	«		«
nino	_		_
•	-	.	-
Descrição ias)		UUID (Universally Unique Identifier)	
Quinta	li di	UUID	
	nino Descrição as) Quinta	nino Descrição as) Quinta	nino Descrição UUID (Universally Unique Identifier) UUID UUID

- > Observar que foram selecionados apenas os acessos ACESSO EXTERNO e ACESSO INTERNO
- > Observar que foi selecionado apenas o grupo VISITANTE

INTERTRAVAMENTO

Cadastro de Intertravamentos Adicionar		
Nome do Grupo de Intertravamento ECLUSA I Habilitado Descrição	Acessos disponíveis Porta Nativa 2	 Acessos participantes ACESSO EXTERNO ACESSO INTERNO C
	UUID (Universally Unique Identi	(tifier)

> Observar que foram selecionados apenas os acessos ACESSO EXTERNO e ACESSO INTERNO





REMOVE TAG

Descadastrar Tags	s Automaticamente		
Nome do Seletor	_		1
Grupos disponíveis	Grupos Selecionados	Acessos disponíveis	Acessos selecionados
MORADOR	VISITANTE	ACESSO EXTERNO Porta Nativa 2	ACESSO INTERNO ACESSO INTERNO
Tipo de Evento	Horario da Remoção	UUID (Universally Unique Identifier)	Sentido Remoção
Leitora	✓ hh:mm	UUID	Ao sair 🗸
Descrição		•	

- > Observar que foi selecionado apenas o acesso ACESSO INTERNO
- > Observar que foi selecionado apenas o grupo VISITANTE
- > Tipo de evento deve ser LEITORA
- > Sentido de remoção AO SAIR





CADASTRO DE USUÁRIO

VISITANTE



- > O usuário deve participar do grupo VISITANTE
- > Depois basta cadastrar a CREDENCIAL DE ACESSO

MORADOR

MORADOR	
Abilitado	
PF	RG CARA
Numero do CPF	Numero do RG
-mail	Telefones
Endoroso do o mail	
	Camera Arquiv Lettor Facal
Controle/Senha/Tag Gr	Camera Arquiv Letter Facial
Controle/Senha/Tag Gr	Camera Arquiv Leitor Fadal
Controle/Senha/Tag Gr liveis existentes VISITANTE	Camera Arquiv Leitor Fadal
Controle/Senha/Tag Gri liveis existentes VISITANTE	Camera Arquiv Leitor Facial oos de Acesso Local Veiculos Imp. Digitais Avancado
Controle/Senha/Tag Gn Siveis existentes VISITANTE	Camera Arquiv Lettor Facial bos de Acesso Local Veiculos Imp. Digitais Avancado
Controle/Senha/Tag Gri Nivels existentes VISITANTE	Camera Arquiv Letter Facial

- > O usuário deve participar do grupo **MORADOR**
- > Depois basta cadastrar as CREDENCIAIS DE ACESSO (TAG, CONTROLE REMOTO, ETC.)





4 – INTERFACE DE PORTARIA

Interface utilizada para efetuar abertura de **ACESSOS**, efetuar **CADASTRO DE USUÁRIOS** além de poder visualizar os usuários que efetuaram os últimos acessos.

Ultimo Acesso	Acessos anteriores
Acesso	
Sentido	
Horario	
Unidade	
Notas	
	Atalhos
Abrir	Porta Cadastrar Usuarios

> Acesse o menu PORTARIA -> MONITORAMENTO

CADASTRAR: permite efetuar o cadastro de um novo usuário. Ver itens 2.4 e 2.5 para maiores informações.

USUÁRIOS: lista usuários cadastrados

ABRIR PORTA: permite abrir um ACESSO via interface





Ultimo Acesso		At	pertura de Acesso		×
				Procurar:	
		Foto 🔻	Nome	RG 🔶	Unidade 🔶
			BRAVAS	111111111	
TESTE			TESTE		
Acesso	TESTE	Mostrando 1 ate	2 de 2 registros	Anterior	1 Proximo
ECLUSA PORTA EXTERNA Sentido	ECLUSA PORTA EXTE 🗸	4			
Entrada Horario	APTO 201	é			
25-01-2021 - 18:04:07 Unidade	ABRIR	4			
Notas		•			
		Últi	mas liberaçõ	ões	
	Foto 🗸 Nom	e Å	Acesso	*	Horario 🍦
	TEST	E ECLU	JSA PORTA EXTERN	IA 18:04:	07 25-01-2021
	Atall	nos			
Abrir	Porta Cadas	trar	Usuarios	I	

- ≻ Clicar no botão ABRIR PORTA
- ≻ Selecione um USUÁRIO
- AA Selecione o ACESSO que será aberto
- Pode ser incluída informação do local de destino (APTO 201 por exemplo)
- ≻ Clique no botão ABRIR
- O ACESSO será aberto e o registro será efetuado para o usuário selecionado. ⊳





5 – MENU AJUSTES

5.1 – CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ACESSO

•	Configurações de Equip	oamento		
	 Dados de Identificação 			
	Id do Equipamento	Nome do Eq	uipamento	
	1	Modulo Acesso		
	Salvar			
	 Configuração do Hardware 			
	Tipo 💿 Ip Fixo O Ip Dinamico		Equipamento	26/01/2021, 09:29:25
	Endereço IP *	Mascara de Rede *	Computador	26/01/2021, 09:29:29
	192.168.1.194	255.255.255.0	Sincronizar	
	Gateway *	DNS *		
	192.168.1.1	8.8.8.8		
	Habilita Automação			
	Tempo panico TAG (ms):	2000		
	Porta Comunic. API: 80	090		
	Ajustar			

- Acessar o menu AJUSTES -> CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ACESSO
- Preencha os parâmetros conforme sua necessidade

ID DO EQUIPAMENTO: número de identificação que será visualizada em softwares de gerenciamento **NOME DO EQUIPAMENTO**: nome que será visualizado em softwares de gerenciamento

5.1.1 – CONFIGURAÇÕES DE REDE: ALTERAR ENDEREÇO IP

TIPO: define como será a configuração do IP do equipamento conforme opções abaixo
 IP FIXO: o IP do equipamento apenas será alterado pelo usuário
 IP DINÂMICO: o IP do equipamento pode mudar conforme configurações da rede.

ENDEREÇO IP: local onde será inserido o IP do equipamento quando selecionado TIPO / IP FIXO MÁSCARA DE REDE: máscara de rede para faixa de IP escolhido GATEWAY: GATEWAY da rede DNS: DNS da rede HABILITA AUTOMAÇÃO: habilita o submenu AUTOMAÇÃO dentro de CONFIG. AVANÇADAS





TEMPO PÂNICO TAG (ms): tempo utilizado em todos os acessos quando selecionado a opção PÂNICO POR TAG para um determinado ACESSO. Ler item 2.2 – ACESSO: CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS para mais informações.

PORTA COMUNIC. API: porta de comunicação quando utilizada a API BRAVAS.

BOTÃO AJUSTAR: após efetuar a alteração de qualquer item acima deve-se pressionar este botão, para salvar as alterações, e aguardar o equipamento reiniciar.

BOTAO SINCRONIZAR: sincroniza a hora e data do MÓDULO ACESSO com a hora e data do computador.

5.1.2 - CONFIGURAÇÕES DE REDE: RETORNAR IP AO PADRÃO DE FÁBRICA

Para retornar as configurações de rede ao padrão de fábrica siga os procedimentos abaixo.



- Desligue o equipamento
- > Utilizando um objeto PRESSIONE, e mantenha pressionado, o botão existente no local indicado
- > Mantendo o botão pressionado ligue o equipamento e aguarde até que ele fique emitindo avisos sonoros
- > Após o procedimento o IP irá retornar para o padrão de fábrica 192.168.1.99

OBS.: ESTA OPERAÇÃO NÃO IRÁ ALTERAR CADASTRO DE USUÁRIOS, ACESSOS, GRUPOS, LOGS E/OU REGRAS. APENAS IRÁ ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DE REDE DO EQUIPAMENTO.



5.2 – COMANDOS DO SISTEMA

istema	
Comandos	
Desligar	Reiniciar Reset Fabrica Limpa Log Backup
<u>-</u>	
Limpa Remo	oto
Carga de Configuração	
Selecione arquivo	Este comando remove as configurações atuais e carrega as do arquivo. O equipamento e reiniciado automaticamente.
Arquivo	
Enviar	
Atualização de Firmware	
Selecione arquivo	Este comando instala um novo sistema operacional no equipamento. Todas as configurações serão perdidas.
Arquivo	
Enviar	
Carregar Macros	
curregar macros	
Selecione arquivo	Este comando carrega novas macros de automação do Módulo Acesso PRD0028.
Arquivo	
Enviar	

DESLIGAR: desliga equipamento. O LED STATUS irá parar de piscar

REINICIAR: reinicia o equipamento

RESET FÁBRICA: apaga todas configurações do equipamento retornando o IP padrão 192.168.1.99. Necessário informar usuário e senha. USUÁRIO: bravas

SENHA: bravas

LIMPA LOG: apaga todos os LOGs do equipamento

BACKUP: salva, em um arquivo compactado, todas as configurações do equipamento (ACESSOS, USUÁRIOS, LOGS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, etc.).

LIMPA REMOTO: apaga o buffer de eventos a serem enviados a softwares de monitoramento. Utilizado, por exemplo, durante a instalação/configuração do equipamento apagando todos os eventos gerados durante este processo.





5.2.1 – CARGA DE CONFIGURAÇÃO

Utilizado para carregar um arquivo de configuração/backup no MÓDULO ACESSO. Este processo irá substituir as configurações atuais do equipamento pelas configurações do arquivo enviado, inclusive o endereço IP.

Carga de Configuração	
Selecione arquivo	Este comando remove as configurações atuais e carrega as do arquivo. O equipamento e
Arquivo	
Enviar	
backup_config.zip	

- Clicar no botão ARQUIVO
- > Selecione o arquivo compactado (gerado anteriormente através do botão BACKUP)
- > Após selecionar o arquivo ele deverá aparece na interface, conforme figura acima
- > Clicar no botão ENVIAR e aguardar o término do processo.

5.2.2 – ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Atualiza o SISTEMA OPERACIONAL do equipamento.



- Clicar no botão ARQUIVO
- Selecione o arquivo compactado (solicite a BRAVAS TECNOLOGIA)
- Após selecionar o arquivo ele deverá aparece na interface, conforme figura acima
- > Clicar no botão ENVIAR e aguardar o término do processo. O equipamento irá reiniciar.

5.2.3 – CARREGAR MACROS

Arquivo contendo regras de automação previamente programadas que, após serem carregadas, permitem ao usuário especificar algumas informações como NOMES, ENTRADAS e SAÍDAS.

Para o correto funcionamento é obrigatório que todos os requisitos (ACESSOS, PGM, etc.) estejam devidamente configurados.





- Clicar no botão ARQUIVO
- Selecione o arquivo compactado (solicite a BRAVAS TECNOLOGIA)
- > Após selecionar o arquivo ele deverá aparece na interface, conforme figura acima
- > Clicar no botão ENVIAR e aguardar o término do processo.

5.3 - FILTRO DE EVENTOS

Possibilita filtrar os **EVENTOS/ALARMES** que serão visualizados e/ou enviados para um servidor remoto. Todos os eventos continuarão sendo gerados e armazenados apenas sua visualização será bloqueada.

ventos disponíveis		5	Eventos para Log	
[ACESSO] - Rele acionado	^		[ACESSO] - Porta aberta	*
[ACESSO] - Rele liberado		»		
[ACESSO] - Credencial CtrlId				
[AUTOM] - Acao de automacao				
[AUTOM] - Evento de automacao		,		
[AUTOM] - Solicitado destravar porta		•		
[AUTOM] - Solicitado abrir porta		"		
[AUTOM] - Estado de entrada PG				
[AUTOM] - Solicitado travar porta		C		
[ACTOM] - Comando remoto		C		
[ACESSO] - Credencial Incompativer				
[ACESSO] - Credencial Remota				
	· ·			T
ventos disponíveis		ື	Eventos para Servidor	
[ALARME] - Porta aberta	<u>^</u>		[ALARME] - Credencial pavico	_
[ALARME] - Porta violada		»	[CONFIG] - Edicao de dados	
[SISTEMA] - Comando remoto				
[SISTEMA] - Boot finalizado		>		
[SISTEMA] - Reboot solicitado				
[SISTEMA] - Reset de fabrica		<		
[SISTEMA] - Desligamento solicitado				
[SISTEMA] - Login		~		
[SISTEMA] - Logout		C		
[SISTEMA] - Sistema executando		C		
[ACESSO] - Porta aberta				
[ACESSO] - Porta recnada				

Fechar Salvar

> Configure o filtro conforme sua necessidade

EVENTOS DISPONÍVEIS: todos eventos gerados pelo MÓDULO ACESSO

EVENTOS PARA O LOG: eventos que serão visualizados em LOGS -> LOG DE EVENTOS

EVENTOS PARA SERVIDOR: eventos que serão enviados para o servidor remoto



> Configure conforme sua necessidade

TOKEN: código de segurança que será validado antes da execução do comando recebido. Item não obrigatório.

HABILITA CREDENCIAL REMOTA: credencial para utilização em softwares de terceiros enviada via API BRAVAS.

NÍVEL DE ACESSO: GRUPO DE ACESSO default utilizado. Item não obrigatório

HABILITA LIMPAR LOG: habilita a limpeza de log via comando remoto.



Controle de Acessos



5.5 – OPÇÕES DE MONITORAMENTO

Eventos que serão visualizados no lado esquerdo da tela de configuração do MÓDULO DE ACESSO.

Bravas Usuarios - Acessos -	Grupos de Acesso 👻 Intertravamentos 👻 Operadores 👻 Relatórios 👻 Portaria 👻 Config. Avançadas 👻 Logs 👻
Porta violada	Ultimo Acesso Acessos anteriores
Porta Nativa 4 Remover Porta violada Porta Nativa 4 Remover	TESTE
	Acesso ECLUSA PORTA EXTERNA Sentido Entrada Horario 25-01-2021 - 18:04:07 Unidade Notas
	Atalhos
	Abrir Porta Cadastrar Usuarios
	Opções de Monitoramento Alarmes Tela Habilita Tela Alarmes Numero de Registros 20 Alarmes ativos Credencial desconhecida Credencial panico Porta violada Evento de Automação Habilita alarme sonoro Limpa formulario abertura de porta
	Fechar Salvar
Configure os alarmes	conforme sua necessidade
BILITA ALARMES: ha	bilita a tela onde serão visualizados os eventos
MERO DE REGISTRO)S : quantidade de registros visíveis na tela
ARMES ATIVOS: alarr	nes que serão visualizados na tela de alarmes
BILITA ALARME SON	ORO: habilita emissão de sinal sonoro quando ocorrer EVENTO DE PÂNICO



LIMPA FORMULÁRIO ABERTURA DE PORTA: após efetuar abertura de porta pela interface de portaria os dados inseridos serão limpos.

Ultimo Acesso			Abertu	ra de Acesso				×
					Pro	ocurar:		
			Foto 🔻	Nome 🔶	R	G 🔶	Unidade	♦
	<u>_</u>	54		BRAVAS	111111	11111		
TESTE				TESTE				
Acesso ECLUSA PORTA EXTERNA Sentido Entrada Horario 26-01-2021 - 12:28:30	ABRIR		indo 1 ate 2 de	2 registros		Anterior	1 Proxi	no
Unidade Notas			Última	s liberaç	ões			
	Foto 🔻	Nome 🔶		Acesso	Å		Horario	~
		TESTE	ECLUSA P	PORTA EXTER	NA	12:28	:30 26-01-2021	
	6	TESTE	ECLUSA P	PORTA EXTER	NA	12:28	:02 26-01-2021	
		TESTE	ECLUSA P	PORTA EXTER	NA	12:25	:29 26-01-2021	

> Após ser efetuada uma abertura pela interface os campos sinalizados são limpos.

Alarmes Tela		
🗆 Habilita Tela Padrã	0	
Tempo ocioso(seguno	los) 120	
Monitoramento	~	

- > É possível configurar uma tela padrão que será mostrada caso o sistema fique ocioso por algum tempo
- > Configure os parâmetros conforme sua necessidade

HABILITA TELA PADRÃO: habilita a funcionalidade de voltar a uma tela específica

TEMPO OCIOSO (segundos): tempo que o sistema deve ficar ocioso para retornar a tela selecionada.

No caixa de opções é possível selecionar uma tela ou até mesmo efetuar o LOGOUT do sistema.





×

5.6 – ESTATÍSTICAS DE HARDWARE

Exibe informações sobre o sistema.

Estatisticas de Hardware

·

Tempo de Operacao: 03 h 30 m

CPU: 10.1 %

Memoria Usada: 10 %

Uso de disco: 0.42 %

5.7 – MANUAIS BRAVAS

Contém os manuais de todos os produtos Bravas.

ostrar 25 ➡ itens		Procurar:
Nome	Descrição	
Endereços	Tabela de endereços rede 485	
PRD0014	Modulo PGM	
PRD0007	Modulo leitor de codigos QR	
PRD0018	Modulo receptor RF	
PRD0011	Modulo Porta	
PRD0028	Modulo Acesso	





5.8 – SOBRE O MÓDULO ACESSO

Exibe informações sobre versão de **FIRMWARE**, **BANCO DE DADOS**, **HARDWARE** além do **NÚMERO DE SÉRIE** do equipamento.

	Sobre o Módulo Acesso	×
	Versão de Firmware: 1.8.1	
	Versão de Banco: 1.01	
	Versão de Hardware: V1.01	
	Número de Serie: 2003V101B002I0	VVBB
) – ACESSO REMOTO		
Habilita comunicaç	ão com software de terceiros.	
Configuração de O	peração Remota	
✓ Habilitado		
Protocolo		
Escolha o protocolo	o ∨	
Escolha o protocol		
Bravas V1.00		
Cfy V1.00		

HABILITADO: habilita a funcionalidade

PROTOCOLO: protocolo que será utilizado para comunicação





6 – LOG DE EVENTOS

Armazena todos os eventos e ações. Através do LOGs é possível identificar se houve **EDIÇÃO DE DADOS**, **HORA** e **DATA** em que um acesso foi liberado, **TIPO DE CREDENCIAL** utilizada, motivo que levou a não liberação de um **ACESSO** entre outras informações.

Iostrar 25 🗸 itens Procurar:											
Tipo 🕴	Evento 🔶	Acesso 🕴	Detalhe 🕴	Dados 🍦	Resultado	Informação	Usuario 🔶	Hora 🔶	Data 🍦	Unidade	Setor
Acesso	Rele liberado	ECLUSA PORTA EXTERNA						11:53:53	26-01- 2021		
Acesso	Rele acionado	ECLUSA PORTA EXTERNA						11:53:50	26-01- 2021		
Alarme	Credencial panico	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado externo	kirke	Sucesso	Senha	BRAVAS	11:53:50	26-01- 2021		
Configuracac	Edicao de dados	BRAVAS	Usuario	Operador: bravas	Sucesso	Editado		11:53:41	26-01- 2021		
Alarme		Porta Nativa 4						11:37:55			
Acesso	Porta aberta	Porta Nativa 4						11:37:55	26-01- 2021		
Acesso	Credencial tag	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado externo	0007974120	Falha/Negad	Anti- lopassback ativo	BRAVAS	11:34:50	26-01- 2021		
Acesso	Rele liberado	ECLUSA PORTA EXTERNA						11:24:51	26-01- 2021		
Acesso	Rele acionado	ECLUSA PORTA EXTERNA						11:24:48	26-01- 2021		
Acesso	Credencial tag	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado externo	0007974120	Sucesso		BRAVAS	11:24:48	26-01- 2021		

> Acessar o menu LOGS -> LOG DE EVENTOS

Re Mos	Registros de Panico											
A	cesso	Detalhe		Usuario 🕴	Hora 🕴	Data 🔶	Operador Estado					
EC EX	LUSA PORTA TERNA	Lado externo		BRAVAS	11:53:50	26-01-2021	bravas		Confirmado			
Mos	Mostrando 1 ate 1 de 1 registros (filtered from 43 total entries) Anterior 1 Proximo											

Acessar o menu LOGS -> REGISTROS DE PÂNICO





7 – RELATÓRIOS

Permite exportar relatório de ACESSOS, ALARMES, EVENTOS ou REGISTROS DE OPERADOR nos formatos XLS ou PDF.

Relatório de Eventos de Acesso												
Início	Té	rmino										
Mostrar 5 🗸	Mostrar 5 v iten pdf xlsx											
Evento 🔶	Acesso 🔶	Detalhe 🔅	Resultado	Informação	Usuario 🕴	Unidade 🕴	Setor	Hora		Data		Operador
Evento	Acesso	Detalhe	Resultad	Informaç	Usuario	Unidade 🌲	Setor	Hora	¢	Data	•	Operadc 🖨
Credencial tag	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado externo	Falha/Negado	Anti- passback ativo	BRAVAS			11:34:50		26-01-20	021	
Credencial tag	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado externo	Sucesso		BRAVAS			11:24:48		26-01-20	021	
Credencial tag	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado interno	Sucesso		BRAVAS			11:22:32		26-01-20	021	
Credencial tag	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado externo	Sucesso		BRAVAS			11:22:22		26-01-20	021	
Credencial tag	ECLUSA PORTA EXTERNA	Lado externo	Sucesso		BRAVAS			11:22:12		26-01-20	021	
Mostrando 1 ate	e 5 de 15 regist	ros						Anterio	or	1 2	3	Proximo

- > Acessar o menu **RELATÓRIOS** e escolher a opção desejada
- > É possível efetuar filtro por data de início e/ou término
- Será exportado apenas a quantidade selecionada no item **MOSTRAR** (5, 10, 25 ou 500)
- > Clicar no botão referente ao formato que deseja exportar e aguardar a criação do arquivo





CONTROLE DE REVISÃO							
DATA	ALTERAÇÃO	AUTOR	VERSÃO				
18/01/2021	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	GIDIAO	00				
25/02/2021	RETIRADA BIOMETRIAS	JORGE	01				