


Módulo Garagem Izzy Open 433Mhz





Manual de instruções

Introdução

Obrigado por escolher nosso produto. Com o Módulo Garagem Izzy Open 433Mhz, você pode controlar a abertura e fechamento da garagem de qualquer lugar que esteja, adicionar mais módulos e controlar todos pelo aplicativo AGL Home.

Especificações técnicas


Tensão	12V (Fonte não inclusa)
Corrente máxima	300mA
Tipos de controles	Code Learning/ Holling Code (433Mhz)
Quantidade de controles	Até 2000 controles
Backup Controles	Pendrive AGL(vendido separadamente)
Temperatura	-20°C a 60°C



Fim de Curso
de Fechamento
da Central Izzy
Open 433Mhz

Rede
Elétrica

Central Automatizador AGL
Ou outras Marcas



Observação:

O REED (Fim de Curso) do IZZY OPEN 433Mhz deve ser fixado junto com o REED (Fim de Curso de Fechamento) do automatizador de portão.

Configurando o aplicativo


1º Passo

Baixe o aplicativo AGL HOME na Google Play ou Apple Store
O produto deverá ser instalado onde há bom sinal WiFi.
(Requer rede WiFi 2,4Ghz).




2º Passo

Cadastro: Pressione o botão “Registrar” na página e siga as instruções para primeiramente criar a sua conta. Depois de ter uma conta, faça o login, para entrar na página de operação.



3º Passo

Na página inicial, clique no botão “+”.



4º Passo

Procure o ícone do produto Izzy Open 433Mhz (Wi-Fi).



5º Passo


Siga os passos indicados no aplicativo, para configuração do produto, na rede WiFi.



Continua próxima página

5º Passo


Siga os passos indicados, no aplicativo para configuração do produto, na rede WiFi.



O Izzy Open 433Mhz é compatível com vários assistentes de voz disponíveis, como: Alexa, Google Assistente e Siri.

6º Passo

Usando o aplicativo.



6º Passo

O aplicativo AGL também envia notificações e avisos de portão fechado e portão aberto.



Com o Izzy Open 433Mhz, você pode fazer automações e criar rotinas com outros produtos da linha AGL Home.

7º Passo

Configurações:

Toque na engrenagem conforme a figura1, para entrar em configurações.

8º Passo

Gravar controle remoto (Fig2)

Fig1



Fig2



9º Passo


Gerenciamento dos controles:

Toque no ícone conforme demonstrado na figura 3 e escolha o número da posição, no qual irá gravar o controle remoto, basta pressionar um botão do controle. Para nomear o controle, basta editar como demonstrado na figura 4.

Fig3



Fig4



10º Passo

Fechamento Automático:

O tempo de abertura do portão deverá ser somado ao tempo de fechamento automático configurado. Ou seja caso o portão demore 10 segundos para realizar a abertura completa, um tempo configurado de 20 segundos de fechamento automático irá equivaler a 10 segundos de fechamento automático, caso seja contado do momento em que o portão para totalmente aberto.

Nas configurações é possível:

- Visualizar a última posição do controle pressionado;
- Programar um controle remoto;
- Deletar todos os controles remotos;
- Deletar um controle remoto específico;
- Visualizar a quantidade de controles gravados;
- Habilitar, Programar e visualizar o tempo de notificação de portão aberto;
- Visualizar o tempo de notificação de portão aberto;
- Programar abertura por controle remoto ou smartphone;
- Programar função predial:

(O controle somente funcionará se o portão estiver fechado, neste caso deverá ser configurado o fechamento automático na central do automatizador);

- Salvar backup dos controles remotos (Requer pendrive AGL vendido separadamente);
- Notificações de novos controles adicionados;
- Notificação de falta de energia;

Abertura e fechamento da garagem por celular;

- . Conectado diretamente no WiFi 2,4 Ghz;
- . Possível compartilhar com amigos e familiares;
- . Notificação de portão aberto e fechado;
- . Histórico de aberturas;
- . Compatível com assistente de voz: Alexa, Google Assistente, e Siri;
- . Status no aplicativo de portão aberto ou fechado;
- . Compatível com vários motores do mercado;
- . Ligação simples na saída de botoeira do motor (contato seco);
- . Compatível com aplicativo AGL Home;
- . Incluso sensor magnético;
- . Requer fonte de alimentação 12 volts (não inclusa).

Certificado de Garantía

Se firma a través de este instrumento, la garantía contractual prevista en el art. 50 del Código de Defensa al Consumidor. Esta garantía se regirá por los términos y condiciones establecidos a continuación.

Para beneficiarse de esta garantía, el consumidor debe utilizar una de las Asistencias Técnicas acreditadas por AGL, específicamente las que se encuentran en el sitio web www.aglfechaduras.com.br o utilizar los servicios de la propia fábrica. Esta garantía es válida solo en el territorio brasileño. El transporte del producto de ida y regreso hasta la asistencia técnica autorizada o la fábrica es responsabilidad exclusiva del consumidor. En el caso de que el consumidor solicite asistencia técnica autorizada o atención domiciliaria, deberá abonar el desplazamiento del técnico. Los gastos de visita no están cubiertos por esta garantía.

I. Condiciones Generales de la Garantía

Esta garantía se otorga a los productos fabricados o comercializados por AGL y tiene una vigencia de 12 meses, ya incluidos en el plazo de la garantía legal. El período de garantía se cuenta a partir de la fecha de emisión de la factura de venta al consumidor. Durante el período de garantía, la mano de obra necesaria y el cambio de piezas, partes y componentes es gratuito, siempre que sea comprobado el defecto de materia prima o fabricación. La comprobación del defecto de materia prima o defecto de fabricación, solo se valida para los fines de este certificado de garantía cuando lo verifica el Servicio de Asistencia Técnica acreditada de AGL.

II. Causan la exclusión inmediata de la Garantía

1. No comprobar la fecha de compra mediante factura y certificado de garantía cumplimentado.
2. Mal uso del producto.
3. El desgaste natural del producto.
4. Si el producto ha sufrido algún tipo de influencia química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.)
5. No cumplir con las pautas del manual del producto o cualquier guía contenido en el producto.
6. Violación, reparación, ajuste, instalación, reinstalación, modificación o intervención de cualquier tipo realizada en el producto por una persona no autorizada por AGL.
7. Conectar el producto a una red eléctrica que no sea compatible con el producto o que presente grandes fluctuaciones.
8. Si el daño al producto proviene de accidentes, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.)
9. La constatación de que el problema en el producto no se debe a defectos relacionados con la materia prima utilizada por la fábrica o defectos en el proceso de fabricación.

CONSUMIDOR:

NOMBRE: _____ DNI: _____ Fecha de compra: ____/____/____

FACTURA: _____ CÓD DEL PRODUCTO: _____ No DE SERIE: _____

Firma

RESPONSABLE POR LA INSTALACIÓN

EMPRESA/PROFESIONAL: _____

CUIL/CUIT: _____ TELÉFONO: _____ INTERNO: _____ FECHA: ____/____/____



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG
CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br